負荷対応表


GA下
3 2 1
43 42 41
GA上
舞バンチ
3 2 1
31 30 29
2階GAL
下手使用不可
4
2階GAL
上手使用不可
1・4・10
LH下
3 2 1
64 62 60
LH上
3 2 1
63 61 59
舞台
ユニット2kW
UH下
3 2 1
58 56 54
ユニット2kW
3 2 1
57 55 53
UH上
客バンチ
下手袖
WP下
上手袖
WP上
GA下
4
44
5
45
6
46
1 6
15 20
2 7
16 21
3 8
17 22
4 9
18 23
5
19
T3
4 3 2 1
92 91 90 89
8 7 6 5
96 95 94 93
12 11 10 9
100 99 98 97
T2
4 3 2 1
80 79 78 77
8 7 6 5
84 83 82 81
12 11 10 9
88 87 86 85
T1
4 3 2 1
68 67 66 65
8 7 6 5
72 71 70 69
12 11 10 9
76 75 74 73
A
T6
4 3 2 1
112 111 110 109
T5
4 3 2 1
108 107 106 105
T4
4 3 2 1
104 103 102 101
B
WP下(客席)
T9
4 3 2 1
124 123 122 121
T8
4 3 2 1
120 119 118 117
T7
4 3 2 1
116 115 114 113
C
10 14
24 28
11 15
25 60
12 16
26 62
13 17
27 64
T12(T3)
4 3 2 1
92 91 90 89
T11(T2)
4 3 2 1
80 79 78 77
T10(T1)
4 3 2 1
68 67 66 65
D
WP上(客席)
6 1
6 1
7 2
7 2
8 3
8 3
9 4
9 4
5
5
14 10
14 10
15 11
59 11
16 12
61 12
17 13
63 13
スモーク
4
32
GA上
5
33
6
34
GA下
7
47
8
48
9
49
7
35
8
36
9
37
GA上
GA下
12 11 10
52 51 50
12 11 10
40 39 38
GA上
BAL
☆UH以外ユニット3kW
・GAL・WP 30A
GFSGL
ダウンライト
客席
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125
客席
※29
○=直 切りかえ可
上段:負荷回路NO
下段:DIM一NO